



## CONSIGLI POSA E MANUTENZIONE

### **SERIE:**

ROMBINI – CARRE'

### **FORMATO NOMINALE:**

40X40 GRES PORCELLANATO

### **DESTINAZIONE D'USO:**

pavimento  
rivestimento  
interno  
esterno

### **CONSIGLI DI POSA:**

per realizzare una buona armonia dei toni della posa in opera, si consiglia di prelevare il materiale alternativamente da più scatole.

### **COLLANTE CONSIGLIATO:**

colla per gres porcellanato

### **FUGA CONSIGLIATA:**

2 millimetri

### **FUGANTI CONSIGLIATI:**

stucco cementizio /stucco epossidico

Stuccare 1 mq per volta e lavare bene con acqua pulita. Rimuovere bene i residui di stucco prima che essicchino completamente.

### **CONSIGLI DI PULIZIA FINE CANTIERE:**

**STUCCO CEMENTIZIO:** Acido tamponato (es. DETERDEK PRO di FILA o similari). Bagnare il pavimento con acqua, diluire il prodotto 1:5 con acqua e versare sul pavimento. Aspettare 2-3 minuti poi utilizzare scotch brite bianco e risciacquare bene con acqua pulita.

**STUCCO EPOSSIDICO:** Detergente alcalino (es. FILA CR10 o similari). FILA CR10: da applicare puro, lasciare agire circa 30 minuti e utilizzare lo scotch brite verde.

**SILICONE:** Solvente per silicone es. FILA ZERO SIL da versare puro direttamente sulla macchia, attendere 20 minuti e sempre con l'utilizzo di scotch brite rimuovere l'alone.



**PITTURA:** Di solito si toglie con acqua, ma se sono state utilizzate delle pitture in resina o smalti particolari, meglio chiedere alla ditta produttrice del colore quale è il solvente più adatto.

**RUGGINE:** Smacchiatore rimuovi ruggine es. FILA NO RUST. Applicare il prodotto sulla macchia, lasciare agire 15 minuti circa, asportare il residuo e sciacquare accuratamente



## CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

### **SERIE:**

ROMBINI – CARRE'

### **TAMAÑO NOMINAL:**

40x40 GRES PORCELÁNICO

### **USO:**

Pavimento

Revestimiento

Interior

Exterior

### **CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN:**

Para garantizar una buena armonía de los tonos en la colocación en obra, se recomienda sacar el material simultáneamente de varias cajas.

### **ADHESIVO RECOMENDADO:**

Cola para gres porcelánico.

### **JUNTA RECOMENDADA:**

2 milímetros

### **JUNTAS RECOMENDADAS:**

Lechada de cemento / Lechada epoxi

Rellenar a cada vez 1 m<sup>2</sup> y lavar correctamente con agua limpia. Quitar adecuadamente los restos de lechada antes de que se seque por completo.

### **CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA DE FIN DE OBRA:**

#### **LECHADA DE CEMENTO:**

Ácido tamponado (p. ej. DETERDEK PRO de FILA o similares).

Mojar el pavimento con agua, diluir el producto 1:5 con agua y echarlo en el pavimento. Esperar 2-3 minutos y, a continuación, utilizar scotch brite blanco. Posteriormente, enjuagar bien con agua limpia.

#### **LECHADA EPOXI:**

Detergente alcalino (p. ej. FILA CR10 o similares). FILA CR10: aplicarlo puro, esperar 30 minutos y utilizar scotch brite blancoverde.



#### SILICONAS:

Solvente para siliconas (p. ej. FILA ZEROSIL o similares ).

Agitar antes de usar, aplicar el producto puro cubriendo completamente cada residuo de silicona presente. Dejar actuar unos 20 minutos. A continuación intervenir con la espátula presente en la confección para despegar los residuos reblandecidos y recogerlos con paño o papel absorbente.

#### PINTURA:

Se quita por lo general con agua. No obstante, si se utilizan pinturas de resina o esmaltes especiales, preguntar mejor al fabricante de la pintura por el solvente más adecuado.

HERRUMBRE: Producto como p. Ej. FILA NO RUST. Aplique el producto sobre la mancha, déjelo durante 15 minutos, elimine los residuos y enjuague bien.



## CONSEILS DE POSE ET D'ENTRETIEN

### **SERIE:**

ROMBINI – CARRE'

### **FORMAT NOMINAL :**

40x40 grès cérame

### **DESTINATION D'UTILISATION :**

Sol & Revêtement

Intérieur & Extérieur

### **CONSEILS POUR LA POSE :**

Merci de mélanger les différents carreaux en les prenant dans différentes boîtes afin d'obtenir un résultat plus harmonieux.

### **COLLE RECOMMANDEE :**

Colle pour grès cérame

### **DIMENSION DE JOINT RECOMMANDE :**

Largeur joint conseillée : 2mm

### **TYPE DE JOINT RECOMMANDE :**

Joint ciment OU résine époxy.

Merci de procéder à l'élimination du joint excédentaire avant qu'il sèche complètement.

### **CONSEILS POUR LE NETTOYAGE DE FIN CHANTIER :**

**JOINT DE CIMENT :** acide à action tamponnée (es. DETERDEK PRO de FILA ou similaires).

Tremper le sol avec de l'eau, diluer le produit 1 : 5 avec de l'eau et versez-le sur le sol. Attendre 2-3 minutes, puis utilisez une éponge type scotch brite blanc et bien rincer à l'eau claire.

**RESINE EPOXY :** détergent alcalin (es. FILA CR10 de FILA) FILA CR10 : Appliquer pure, attendez 30 minutes, puis utilisez une éponge type scotch brite vert.

**SILICONE:** solvant pour silicone (es. FILA ZERO SIL). Verser directement sur la tâche, attendre 20 minutes et supprimer le voile toujours avec le scotch brite.



PEINTURE : elle peut être éliminée habituellement avec l'eau.

En cas d'utilisation de peintures avec des résines ou émaux spécifiques merci de contacter le fabricant.

ROUILLE : détachant pour supprimer les rouilles, par exemple. FILA NO RUST. Appliquer le produit sur la tâche, laisser agir pendant 15 minutes, enlever le résidu et rincer abondamment.



## INSTALLATION AND MAINTENANCE ADVICE

### **SERIES:**

ROMBINI – CARRE'

### **NOMINAL SIZE:**

40x40 PORCELAIN STONEWARE

### **USE:**

floors  
walls  
indoors  
outdoors

### **INSTALLATION:**

For an even, smooth shading effect when laying, alternate material from several different boxes

### **RECOMMENDED ADHESIVE:**

Adhesive for porcelain stoneware

### **RECOMMENDED JOINT:**

2 millimetres

### **RECOMMENDED FILLERS:**

cement-based grout / epoxy grout

Grout 1 m2 at a time and wash thoroughly with clean water. Remove all traces of grout carefully before it dries completely.

### **CLEANING AT THE END OF THE WORK:**

**CEMENT-BASED GROUT:** Buffered acid (e.g. DETERDEK PRO by FILA or similar). Wet the floor with water, dilute the product 1:5 with water and pour it on the floor. Wait for 2-3 minutes then use a white scotch brite pad and rinse well with clean water.

**EPOXY GROUT:** Alkaline detergent (e.g. FILA CR10 by FILA). FILA CR10: apply pure, wait for 30 minutes then use a green scotch brite pad.

**SILICONE:** Solvent for silicone e.g. FILA ZERO SIL. Put it straight onto the stain, wait for 20 minutes and remove the mark using scotch brite.



PAINT: Can usually be removed using water, but if resin-based paints or particular enamels have been used, it is best to ask the manufacturer which solvent is most suitable.

RUST: stain remover es. FILA NO RUST. Apply the product onto the stain, leave for 15 minutes, remove the residue and rinse thoroughly.





## VERLEGE- UND PFLEGETIPPS

### **SERIE:**

ROMBINI – CARRE'

### **NENNFORMAT:**

40x40 FEINSTEINZEUG

### **VERWENDUNGSZWECK**

Bodenbelag  
Wandverkleidung  
Innenbereiche  
Außenbereiche

### **VERLEGEHINWEISE:**

Um vor der Verlegung eine gute Harmonie der Farbtöne zu erzielen, das Material abwechselnd und aus verschiedenen Schachteln verlegen.

### **EMPFOHLENER KLEBER:**

Kleber für Feinsteinzeug

### **EMPFOHLENE FUGE:**

2 Millimeter

### **EMPFOHLENE FUGENMITTEL:**

Zementmörtel/Epoxyfugenmasse

Jeweils 1 m<sup>2</sup> verfugen und dann mit sauberem Wasser gut reinigen. Die Rückstände der Fugenmasse entfernen, bevor sie vollständig trocknet sind.

### **HINWEISE FÜR DIE REINIGUNG NACH ABSCHLUSS DER ARBEITEN:**

**MÖRTEL:** Gepufferte Säure (z.B. DETERDEK PRO von FILA oder ähnliche). Das Produkt 1:5 mit Wasser verdünnen und auf den Boden geben. 2-3 Minuten warten, dann eine weiße Bürste vom Typ Scotch Brite verwenden und sorgfältig mit sauberem Wasser abspülen.

**Epoxid Fugemittel:** Reinigungsmittel auf alkalisches Basis (z. B. FILA CR10 von FILA). FILA CR10: rein verwenden, wirken lassen für ca. 30 Minuten und mit den grünen Scotch Brite tief reinigen.



**SILIKON:** Lösungsmittel fuer Silikon (z.B. FILA ZERO SIL). Zu giessen direkt auf die Flecke, 20 Minuten Wartezeit und immer durch die Verwendung von scotch brite tief Drueck machen um die Flecke zu entsorgen.

**FARBE:** Normalerweise wird sie mit Wasser entfernt, aber wenn Kunstharzfarben oder spezielle Lacke verwendet wurden, muss der Farbhersteller im Hinblick auf das geeignete Lösungsmittel konsultiert werden.

**ROST:** Entferner gegen Rost (z.B. FILA NO RUST). Direkt auf die Flecke verwenden, etwa 15 Minuten wirken lassen, den Rueckstand entfernen und tief spuelen.